

Testeur numérique de béton SAUTER FC 1K-BT

NEW



Instrument compact de mesure des forces

Caractéristiques

- Contrôle de la consistance du béton projeté est d'une importance cruciale pour assurer l'épaisseur maximale du béton pendant la le processus de guérison
- Détermination exacte des forces nécessaires pour permettre à l'aiguille de pénétrer dans le béton. De ce fait, on peut conclure de manière fiable sur la résistance à la compression, que le le béton projeté possède en phase de séchage
- La fonction Peak-Hold pour l'acquisition de la valeur de crête ou fonction de suivi (Track) pour affichage des valeurs de mesure en continu
- Boîtier métallique pour utilisation permanente dans des conditions environnementales robustes
- Affichage de capacité : une bande lumineuse, qui s'augmente, montre la plage de mesure encore disponible
- Fonction de valeur limite : Programmation de Max/Min avec signal acoustique et optique via l'affichage OK
- Sécurité : en cas de dépassement des charges plus de 110 % de la plage de mesure, l'appareil donne des signaux acoustiques et optiques clairs
- Mémoire interne de données pour un maximum de 500 valeurs
- 2 Livraison dans une mallette de transport robuste

- Grand écran réversible avec rétro-éclairage
- Sélectionnable : fonction AUTO-OFF ou fonctionnement continu. Indicateur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques

- Fréquence de mesure : 1000 Hz
- Incertitude : 0,3 % de la valeur Max.
- Protection contre les surcharges jusqu'à 150 % de la valeur Max
- Dimensions LxPxH 140x71x36
- Poids net d'environ 400 g
- Unités sélectionnables : N, kgf, ozf, lbf
- Construction robuste, nettoyable et portable
 - Capteur de force intégré de 1000 N
 - Changement rapide et facile de la aiguille de pénétration
 - Affichage inversé pour une meilleure lisibilité
 - Mesures de la force de crête en temps réel pour une suivi
 - Précision $\pm 0,1\%$
 - Stockage de jusqu'à 500 valeurs mesurées dans la mémoire interne
 - Interface USB

- 1 Aiguilles de pénétration et des adaptateurs
 - Démontable, si nécessaire
 - Diamètre de l'aiguille : 3 mm
 - Angle supérieur : 60 degrés
 - Longueur : 15 mm
 - Contient : 15 aiguilles

Accessoires

- Aiguille pour testeur de béton, SAUTER BT-A01
- Pour d'autres accessoires, voir page 35 et suivantes ou sur Internet

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Plage de mesure	Lecture	Option Cert. d'étalonnage DAkkS			
			Force de traction		Force de compression	
SAUTER	[Max] N	[d] N	DAkkS KERN		DAkkS KERN	
FC 1K-BT	1000	1	963-162		963-262	

Pictogrammes

<p>Programme d'ajustage externe (CAL) : Pour régler la précision des appareils de mesure. Poids de contrôle externe nécessaire</p>	<p>Interface de données WIFI : Pour la transmission de données de la balance/ l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>Protection contre la poussière et les projections d'eau - IPxx : Le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.</p>
<p>Bloc d'étalonnage : Serve pour l'ajustage et le bon positionnement de l'appareil de mesure</p>	<p>Interface de données Infrarouge : Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>ZERO : Remettre l'affichage à « 0 »</p>
<p>Fonction Peak-Hold : Mesure de la valeur de pic moyennant d'une procédure de mesure</p>	<p>Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O) : Pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc.</p>	<p>Fonctionnement avec pile : Préparé pour fonctionner avec pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil</p>
<p>Mode balayage : Saisie des données de mesure et affichage continu à l'écran</p>	<p>Interface analogique : Pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure</p>	<p>Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable</p>
<p>Push et Pull : Le mesureur peut mesurer les forces de traction et de compression</p>	<p>Sortie analogique : Pour la sortie d'un signal électrique en fonction de la charge (par ex. tension 0 V - 10 V ou courant 4 mA - 20 mA)</p>	<p>Adaptateur secteur : 230 V/50 Hz. En série standard UE, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA</p>
<p>Mesure de longueur : saisit les dimensions géométriques d'un objet à contrôler ou la longueur de mouvement d'une procédure de contrôle.</p>	<p>Statistiques : l'appareil calcule à partir des valeurs de mesure enregistrées des statistiques, telles que la valeur mesurée ou la moyenne etc.</p>	<p>Bloc d'alimentation : Intégré 230 V/50Hz en EU. Sur demande également en standard GB, AUS ou USA</p>
<p>Fonction de focalisation : Augmente la précision de mesure d'un appareil au travers d'une plage de mesure donnée</p>	<p>Logiciel : Pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur</p>	<p>Entraînement motorisé : Le mouvement mécanique est impulsé par un moteur électrique</p>
<p>Mémoire interne : Pour la sauvegarde des valeurs de mesure dans la mémoire de l'appareil</p>	<p>Imprimante : Une imprimante peut être raccordée à l'appareil pour imprimer les données de mesure</p>	<p>Entraînement motorisé : Le mouvement mécanique est impulsé par un moteur synchrone pas-à-pas (stepper)</p>
<p>Interface de données RS-232 : Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou un réseau</p>	<p>Interface réseau : Pour connecter la balance/appareil de mesure à un réseau Ethernet. Possible chez KERN avec un convertisseur universel RS-232/LAN</p>	<p>Fast-Move : Toute la longueur de course peut être mesurée par un seul mouvement de levier</p>
<p>Profibus : Pour la transmission de données, par exemple entre des balances, des capteurs, des contrôleurs et des appareils périphériques sur de longues distances. Convient pour une transmission de données sûre, rapide et tolérante aux pannes. Moins sensible aux interférences magnétiques.</p>	<p>KERN protocole de communication (KCP) : Il est un jeu d'instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et d'autres instruments. Il permet de consulter et de régler tous les paramètres pertinents et toutes les fonctions de l'appareil. Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d'autres systèmes numériques.</p>	<p>Homologation possible : La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme</p>
<p>Profinet : Permet un échange de données efficace entre des appareils périphériques décentralisés (balances, cellules de mesure, instruments de mesure, etc.) et une unité de commande (contrôleur). Particulièrement avantageux lors de l'échange de valeurs de mesure complexes, d'informations sur les appareils, les diagnostics et les processus. Potentiel d'économies grâce à des délais de mise en service plus courts et à l'intégration possible des appareils</p>	<p>Protocole selon GLP/ISO : De valeurs de mesure avec date, heure et numéro de série. Uniquement avec les imprimantes SAUTER</p>	<p>Étalonnage DAKkS : La durée de l'étalonnage DAKkS en jours est indiquée par le pictogramme</p>
<p>Interface de données USB : Pour connecter l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>Unités de mesure : Convertibles par touche, par ex. pour passer aux unités non métriques. Plus de détails : voir Internet</p>	<p>Étalonnage usine : La durée de la mise à disposition de l'étalonnage usine est indiquée par le pictogramme</p>
<p>Interface de données Bluetooth* : Pour la transmission de données de la balance/ l'appareil de mesure à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques</p>	<p>Mesure avec zones de tolérance fonction de valeur limite) : Les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif</p>	<p>Expédition de colis : La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme</p>
		<p>Expédition de palettes : La durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme.</p>

*Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Votre revendeur spécialisé KERN :